


# ZABEZPIECZENIE PEKNIĘĆ MURU LOKALIZACJA PRĘTÓW WZMACNIAJACYCH KONSTRUKCJĘ



Wykonać 32 bruzd szer. 15 mm i gł. 35 mm z każdej strony zakończone dwoma otworami na końcach. Wstawić po jednym pręcie festspiro  $\varnothing$  10 dł. 1,9 m. Pręty zakrzywione na końcach 20 cm i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii  $\varnothing$  10 festspiro zatopione w zaprawie kotwiącej festmörtel wg systemu

20      150      20



Wykonać 14 bruzd szer. 15 mm i gł. 35 mm (oprócz tynku) z każdej strony zakończone dwoma otworami na końcach. Wstawić po jednym pręcie festspiro  $\varnothing$  10 dł. 1,5 m. Pręty zakrzywione na końcach 20 cm i wprowadzone w otwory, sposób wykonania wg opisanej technologii  $\varnothing$  10 festspiro zatopione w zaprawie kotwiącej festmörtel wg systemu

20      110      20